

FICHA TÉCNICA

Lavaojos BASIC pedestal C513



Descripción

Este equipo de primeros auxilios está diseñado para garantizar la eficacia de actuación en esos primeros momentos que son cruciales cuando se produce una situación de emergencia.

El lavaojos de emergencia BASIC incorpora un compensador automático del flujo que asegura un flujo de agua constante aun cuando se producen variaciones de presión en la red.

La poza de CYCOLAC (ABS) es resistente a la corrosión y es de color amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable. Las tapas "pop-off" de las bocas evitan que se contamine la salida de agua. La válvula es de fácil apertura y deja el flujo permanentemente abierto. El agua sale por unas almohadillas atomizadoras que proporciona un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada

Ubicación

- Las duchas y lava-ojos de emergencia deben instalarse en la proximidad del área de trabajo, siendo fácilmente reconocibles y accesibles en un radio de 7-8 metros.

- Las duchas y lava-ojos no deben instalarse en las proximidades de sistemas o fuentes de energía eléctrica.

- No almacenar material o situar obstáculos en el acceso a las duchas o lava-ojos de emergencia.

Alimentación

- Las duchas y lava-ojos de emergencia deben alimentarse de agua potable, asegurándose de que no está contaminada con agua no potable o aguas industriales o de recuperación. No debe tener partículas en suspensión

- La red de alimentación debe tener asegurada una presión entre 0,2 y 0,5 Mpa (2-5 bar).

Aviso importante

- Estos equipos no son la solución definitiva en caso de accidente. Deben planificarse otras medidas complementarias de asistencia o evacuación en caso de que exista ese riesgo.

- Para un correcto uso del equipo seguir las indicaciones del manual de instrucciones

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732