

FICHA TÉCNICA

Estación de pared dual (2 botellas) R137

faru



Descripción

Estación con dos botellas 500 ml de solución de lavado ocular rápido de polvo y suciedad que puede ser fácilmente instalado cerca del lugar de trabajo. Manguito ocular para un ojo. La estación está equipada con un espejo y unas claras instrucciones para garantizar una rápida y adecuada limpieza en caso de accidente. La estación no es adecuada para lugares de trabajo con mucho polvo y suciedad. Tiempo de uso: 5 minutos cada botella.

Información de las botellas lavaojos:

Lavaojos portátil de emergencia con dosificador ocular para aplicar directamente sobre el ojo. Solución de cloruro de sodio B.P. al 0.9 % en agua purificada.

Cada botella está sellada y lleva su fecha de caducidad. Expira a los 3 años.

Incluye unas instrucciones con pictogramas para facilitar su uso.

“Deberían ser utilizados donde no haya disponible un grifo lavaojos para irrigación de los ojos, un litro de agua esterilizada o una solución salina esterilizada (0.9 %) en contenedores desechables” *Approved Code of Practice*.

Tiempo de irrigación: 5 minutos cada botella.

Contenido: 500 ml. Peso: 570 gr.

Notas de usuario: Gire la tapa para romper el sello y abrir la botella. Presione la botella ligeramente para que el líquido llegue a los ojos en un chorro suave. No presione con demasiada fuerza.

PRECAUCIONES:

- Temperatura de almacenamiento: entre 5 y 25 °C
- Cualquier residuo que quede en la botella debe ser desechado una vez abierta. No reutilizar.

Aplicaciones

Lavaojos de emergencia para utilizar en caso de no disponer de lavaojos fijos. Ideal para personas que realizan trabajos en distintos lugares.

Utilizar con líquidos con pH neutro ($4 < \text{pH} < 10$). Se recomienda para lavar los cuerpos extraños (como el polvo, suciedad, metal y astillas de madera) y productos químicos (tales como disolventes y el aceite) de los ojos.

En caso de contacto con ácidos o bases, pH neutro se recomienda un lavado periódico de al menos dos minutos. Proseguir con el lavado hasta que sea visto por un médico.



Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732